

Guia de Programação do ETS 8851

<p>Passo 1: Pressione a tecla "END/ On/ Off" para ligar o aparelho. (pressione a tecla vermelha por alguns segundos para ligar)</p> <p>Resultado: O aparelho liga e aparece no visor a tela principal.</p>	<p>Passo 2: Pressione as teclas ##412365 > pressione a tecla "OK" > pressione a tecla "2" > pressione a tecla "5".</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece a mensagem "Digite o código SPC".</p>
<p>Passo 3: Pressione as teclas 737738 > OK.</p> <p>Resultado: Aparecerá no visor "ESN" do terminal.</p>	<p>Passo 4: Pressione OK.</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece rapidamente a mensagem "ficar offline" e posteriormente a "A-Key" com valores ocultos / asteriscos. Ex: *****.</p> <p>Obs.: Caso algum dígito seja apagado desligue o terminal e retorne ao Passo 1.</p>
<p>Passo 5: Pressione OK.</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece a ""Número DIR""</p>	<p>Passo 6: Com as teclas numéricas digite o número designado (10 dígitos) e pressione OK. Ex: XX-XXXX-XXXX</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "SID INICIAL"</p>
<p>Passo 7: Com as teclas numéricas digite: Para localidades da Região 1 e 2= 31872 para localidades da Região 3= 12345 e pressione OK.</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece a mensagem "NID INICIAL:"</p>	<p>Passo 8: Com as teclas numéricas digite 65535 e pressione OK.</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece a mensagem "Renomear NAM (Embratel)"</p>
<p>Passo 9: Pressione OK e pressione "2" para continuar</p> <p>Resultado: No visor aparecerá "MCC" o campo deve conter a informação "724".</p> <p>Caso apareça outro valor preencher com 724</p>	<p>Passo 10: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "NMSID"</p>
<p>Passo 11: Com as teclas numéricas inserir: 00 + o número designado (10 dígitos) e pressione OK. Exemplo: 00+ XX-XXXX-XXXX</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "IMSI MCC Verdadeiro" o campo deve conter a informação "724".</p> <p>Caso apareça outro valor preencher com 724</p>	<p>Passo 12: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "IMSI NMSID Verdadeiro".</p>
<p>Passo 13: Com as teclas numéricas inserir: 00 + o número designado (10 dígitos) e pressione OK. Exemplo: 00+ XX-XXXX-XXXX</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "CH A Primário"</p>	<p>Passo 14: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "CH B Primário"</p>
<p>Passo 15: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Segundo CH A"</p>	<p>Passo 16: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Segundo CH B"</p>
<p>Passo 17: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Sist. Nac. local (Sim)"</p>	<p>Passo 18: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Reg SID internacional? (Sim)"</p>
<p>Passo 19: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Reg NID internacional? (Sim)"</p>	<p>Passo 20: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "AOC"</p>
<p>Passo 20: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Modelo do telefone"</p>	<p>Passo 21: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "SCI (1)"</p>
<p>Passo 22: Pressione OK</p> <p>Resultado: No visor do aparelho aparece "Salvando..." e o telefone é desligado</p>	

VERIFICANDO O NÚMERO GRAVADO

<p>Passo 1: Verifique o número programado (pressione a sequencia "OK" > "2" > "6")</p> <p>Resultado: A linha programada aparece na tela do aparelho</p>
